

PLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

Údržba a čištění

- Prach a nečistotu stírejte pouze mokrým nebo vlhkým hadříkem nebo houbičkou. **Nikdy neotírejte nasucho!**
- K čištění používejte čistý líh, 50% roztok isopropanolu, vodu nebo slabý mýdlový roztok nebo speciální prostředky pro čištění transparentních plastů např. roztok čistého lihu s vodou nebo jiné jemné prostředky.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškrábat povrch desek.
- Nepoužívejte gumové stěrky, neboť by mohlo dojít k poškrábání povrchu desek.
- Nepoužívejte rozpouštědla, alkalické čisticí prostředky ani čisticí prostředky na okna obsahující hydroxid amonný (čpavek) např. iron
- Neodstraňujte nečistoty z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty.
- Nečistěte proudem vody o síle větší než 50 barů.
- Doporučená frekvence čištění polykarbonátu je cca 1krát ročně nebo podle skutečné míry znečištění.