



### ***Příslušenství v obsahu balení***

- 1 x upevňovací sada (1, 2, 3, 4, 5)
- 2 x pružné hadice 3/8" (6)

### ***Takhle montujete správně***

1. Našroubujte pružné hadice (6) ručně do armatury (viz příložený text k balení)
2. Našroubujte závitovou tyč (4) do armatury
3. Vložte těsnění (1) pod armaturu a zasuňte ji do otvoru Vašeho dřezu nebo do pracovní desky.
4. Zasuňte těsnění (2) a podložku (3) pod dřez pomocí závitu.
5. Upevněte armaturu pomocí matice (5) na dřez, dokud matice není správně osazena.
6. Našroubujte obě pružné hadice (6) do jejich rožních ventilů.