

Filtr CMF009 pro kávovary Philips



Filtr do kávovaru CMF009 byl navržen, aby zákazníkům nabídl vysoce kvalitní náhradu pro použití s kávovary Philips. Instalace je totožná s instalací originálního filtru.

Příprava filtru pro použití

1. Před manipulací s filtrem si důkladně umyjte ruce. Vyměňte filtr z ochranného balení (polybagu), tento obal je recyklovatelný a lze jej zlikvidovat s většinou domácích plastů.
2. Pomocí čisté misky naplněné čerstvou studenou vodou, ponořte filtr a zatřeste s ním, aby se z filtru uvolnil veškerý zachycený vzduch.



Nasaďte filtr


1. Vyměňte nádobku na vodu z kávovaru a vylijte veškerou zbývající vodu.
2. Pokud je v nádobě starý filtr, vyjměte filtr z nádobky. Nádobku doporučujeme umýt mýdlovou vodou, nádobku pořádně propláchněte studenou vodou, než vložíte nový filtr.
3. Vložte filtr do nádoby na místo. Ujistěte se, že je filtr pevně usazený a že se nemůže volně pohybovat, protože špatně nasazený filtr nepříznivě ovlivní výkon kávovaru.
Řiďte se pokyny s návodem od výrobce.



Propláchněte a připravte filtr

1. Naplňte nádobku na vodu čistou, studenou vodou.
2. Nasadte zpět nádobku na vodu do kávovaru.
3. *Propláchněte filtr, buď spuštěním postupu výměny/propláchnutí filtru na vašem kávovaru NEBO pro kávovary bez tohoto programu spusťte dávkování „pouze horké vody“ (bez použití kávy), v případě potřeby nahlédněte do návodu a pokynů výrobce

*v případě potřeby nahlédněte do pokynů výrobce.



Údržba

Pravidelně vizuálně kontrolujte nádobku na vodu, abyste se ujistili, že kazeta zůstane usazená a filtrace funguje efektivně. Vyměňte filtr každých 250 šálek nebo každých 8 týdnů, podle toho, co nastane dříve.

Pokud stroj nebyl používán po dobu delší než dva týdny (například odjezd na dovolenou), doporučujeme před opětovným použitím vyměnit filtr.

Varování

Před odstraňováním vodního kamene se vždy ujistěte, že je vyjmutý filtr z nádobky na vodu.

Řiďte se pokyny výrobce pro výměnu filtru.